

⑤ 整備モードの解除は、パワースイッチを1回押し(IG-OFF)にします
注) ツールをコネクタから外しても、整備モードは解除になりません。

## ラプリウス/アクアなど複数の車種に対応!

■ 対象重両

タ	ハイ	ブリ	ッ	ド車
---	----	----	---	----

車 名	年式	型式	駆動	2WD整備モード MAINTENANCE MODE
プリウス	1997年~	10系	FF	×
	2003年~	20系	FF	Ø
	2009年~	30系	FF	Ø
プリウスα	2011年~	40系、41系	FF	Ø
プリウスPHV	2012年~	35系	FF	Ø
アクア	2011年~	10系	FF	Ø
エスティマ ハイブリッド	2006年~	20W系	4WD	Ø
SAI	2009年~	10系	FF	Ø

レクサス ハイブリッド車

車名	年式	型式	駆動	2WD整備モード MAINTENANCE MODE
RX ハイブリッド	2013年~	10系	FF	Ø

※2014年2月現在、可否判明している車種です。

その他車両につきましては検証でき次第、展開させていただきます。



 ・整備モードのままで路上を走行されますと、トランスアクスルを破損する恐れがございます。
・整備モード移行中にダイアグコードが認識されましてもマスターウォーニングは点灯しますが、 マルチセンターディスプレイの警告灯の異常表示はされません。整備モードを解除して点検を実施してください。
・一部4WD車では、ブレーキ制動力試験の際、整備モードをOFFの通常状態に戻しての試験が必要となります。
・本ツールでは、4WD整備モードへは、移行しません。